LIFETIME

KAYAK
OWNER'S MANUAL
MODEL 90537

Transportation
Use caution when transporting your kayak. Be sure to tie down your kayak, but do not overtighten the straps.

Storage
Be sure to empty the kayak of all water. You should clean the kayak by rinsing with freshwater, especially if the kayak has been used in salt water or becomes muddy. Store the kayak out of direct sunlight.

Usage
Sit in the cockpit area of the kayak, centered in the provided seat area. Using the foot braces, secure your feet so your knees are bent and feel sturdy. Paddle with your arms evenly apart at a medium speed switching back and forth from one side to the other. The paddle should enter the water around your shins and pull out of the water around your hips.

⚠ WARNING ⚠

Paddle sports can be physically demanding and dangerous.

- **ANYONE** using this watercraft may be at risk of serious injury or death.
- **ALWAYS** wear a Coast Guard-approved, **PERSONAL FLOTATION VEST.**
- **OBTAIN** certified watercraft and first-aid training, and carry first aid and safety/rescue equipment.
- **CONSULT** a physician **PRIOR** to beginning your paddle sport training.
- This watercraft is intended for **RECREATIONAL USE ONLY.**
- This watercraft is **NOT** intended for mechanical propulsion.
- Scout unfamiliar waters; portage where appropriate.
- **NEVER** use this watercraft in rough, stormy or whitewater conditions.
- This watercraft is **NOT** intended to be used as a lifesaving device.
- **DO NOT** allow minors to use this watercraft without adult supervision.
- **DO NOT** use in areas where dangerous or strong current flows can overcome your ability to control your direction or destination.
- **NEVER** use drugs or alcohol **BEFORE** or **DURING** operation of this watercraft.
- **ALWAYS** paddle with a buddy in case you require emergency help.
- **NEVER** use in cold water that may cause hypothermia.
- **ALWAYS** wear a helmet when appropriate.
- **CHECK** your equipment **PRIOR** to each use for signs of wear or failure.

1169432 C

SAVE THIS INSTRUCTION IN THE EVENT THE MANUFACTURER MUST BE CONTACTED.

QUESTIONS?	CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT:	PRODUCT ID:
Dial **1-800-225-3865**	*Live Chat:* **www.lifetime.com/customerservice/home** *(Click on the "LIVE CHAT" tab)*	

1 SECURING THE SEATS

PART 2: KAYAKING TANDEM

This kayak was designed for tandem use. When kayaking in tandem, both seats are used: one at the front seating position and the other at the rear. Both seats should be locked down with the latches at the bottom of the back of the seats. Lock the front seatback in position by connecting the straps to the spools **DIRECTLY IN FRONT** of the front seat. Lock the rear seatback in position by connecting the straps to the spools **to THE SIDES** of the rear seat. **DO NOT connect the FRONT seatback straps to the sides of the kayak when kayaking in tandem. DO NOT connect the front seat bungee to a spool or any part of the hull. The rear occupants feet can become entangled, endangering the occupant. The rear occupant's straps may be attached to the spools on the inside walls of the hull.**



The rear occupant's bungee cord may be attached to the bungee at the rear of the hull to help keep the seatback vertical during use.



1 SECURING THE SEATS

PART 2: KAYAKING SOLO

When kayaking solo, a seat should be moved to the center seating position; the center seating position is used to keep balance. Lift the latch behind the backrest to unlock it. Place the backrest in the center seating position and lock it down with the center latch. Connect a strap to a spool on each side of the kayak. **DO NOT move the seat pad.**



Note: the bungee cord on the back of the seatback is not used in this position.

⚠ WARNING

Remove forward seatback when kayak is being used by only one person. When using both seats, attach the straps for the forward seatback to the inner set of anchors to avoid entangling feet of rear occupant. NEVER place your feet under the seat straps.

1139690

ADDITIONAL WARNING

⚠ WARNING ⚠

When kayaking solo, place a seatback at the center seating position to balance the kayak when in use. When kayaking in tandem, attach the straps of the forward seatback to the inner set of spools to avoid entangling feet of rear occupant. NEVER place your feet under the seat straps.

CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime® product should provide you with years of service and enjoyment.

Cleaning and Care

Lifetime® Kayaks are stain- and solvent-resistant. Most stains can be removed, using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.

Helpful Tips For Your Kayak

- Always store your kayak out of direct sunlight when not in use. Your kayak is manufactured with UV-resistant color, but a kayak stored in direct sunlight will begin to color fade over long periods of time.
- Your new kayak is molded of high-density polyethylene resin. Periodically cleaning with mild soap and water is recommended to keep your kayak looking new.
- Never drag any portion of the kayak over asphalt, rocky, sandy or abrasive surfaces.
- Do not stand or sit on your kayak when out of the water. This can cause damage to the hull.
- During regular use, it is normal to find small amounts of water inside the kayak. Carefully unscrew the drain plug and tilt the kayak to let the water drain out. Secure the drain plug when finished.
- If your kayak has been exposed to hot sunlight, it is recommended to splash water on the hull to cool the hot surface before it comes in direct contact with your skin. This should also be done for any paddles you may have.

****U.S. and Canada customers ONLY****

IF ASSISTANCE IS NEEDED,

DO NOT CONTACT THE STORE!

CALL OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT at 1 (800) 225-3865

For customers outside the U.S. or Canada, please contact the store for assistance.

Please have the Product ID ready when you call; it is located at the bottom of the first page of this instruction.

Procedencia: E.U.A.

LIFETIME

Importador
LPI de México S. de R. L. de C.V.
Decada # 5005
Parque Industrial Milenium
Apodaca, N.L. México C.P. 66626
RFC: LME070821UG6
Hecho en EUA
Verse Instructivo Anexo
+52 (81) 8145-0650

KAYAK
MANUAL DEL USUARIO
MODELO 90537

Transporte
Tener cuidado al transportar este kayak. Al atar un kayak en el techo de un vehículo o de un estante, tener cuidado de no apretar demasiado las correas.

Almacenamiento
Asegurarse de vaciar del kayak toda el agua. Limpiar el kayak enjuagándolo con agua fresca, especialmente si el kayak ha sido usado en agua salada o tiene lodo. Guardar el kayak lejos de la luz solar directa.

Uso
Sentarse en el área de la cabina del kayak, centrado en el área del asiento proporcionado. Usando los tirantes del pie, asegurar los pies para que las rodillas estén dobladas y se sientan fuertes. Remar con los brazos uniformemente separados a una velocidad media alternándolos desde un lado a otro con el remo entrando en el agua alrededor de espinillas y sacando del agua alrededor de las caderas.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Deportes acuáticos pueden ser físicamente exigentes y peligrosos.

- **TODOS los que usan este vehículo acuático sufren riesgo de lesiones graves o muerte.**
- **SIEMPRE llevar un CHALECO SALVAVIDAS PERSONAL aprobado por los guardacostas.**
- **OBTENER entrenamiento acreditado para vehículos acuáticos y primeros auxilios; llevar equipo de primeros auxilios y de seguridad y rescate.**
- **CONSULTAR a un médico ANTES de comenzar el entrenamiento deportivo de remo.**
- **Este vehículo acuático está pensado SÓLO PARA USO RECREATIVO.**
- **Este vehículo acuático NO está pensado para propulsión mecánica.**
- **Explorar aguas desconocidas; portear donde sea apropiado.**
- **NUNCA usar este vehículo acuático en aguas rápidas o en condiciones tempestuosas.**
- **Este vehículo acuático NO está diseñado para ser utilizado como dispositivo de flotación.**
- **NO permitir a los menores usar este vehículo acuático sin supervisión adulta.**
- **NO usar este vehículo acuático en áreas donde aguas rápidas o corrientes peligrosas pueden superar la habilidad de controlar la dirección o destinación.**
- **NUNCA consumir drogas o alcohol ANTES de o DURANTE el manejo de este vehículo acuático.**
- **SIEMPRE remar con un amigo en caso de una emergencia.**
- **NUNCA usar este vehículo acuático en agua fría que puede causar hipotermia.**
- **SIEMPRE llevar un casco cuando sea apropiado.**
- **VERIFICAR el equipo ANTES de cada uso para señales de desgaste o fallo mecánico.**

1176012 E

Guardar este número de identificación en caso de tener que comunicarse con el Departamento de servicio al cliente.

¿PREGUNTAS?	PONERSE EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS AL CLIENTE:	PRODUCT ID:
Marcar al **011-52-818-145-0650**	*Chat en vivo:* **www.lifetime.com/customerservice/home** *(Cliquear en la lengüeta «LIVE CHAT»)*	La identificación se encuentra en la página 1

1 ASEGURAR LOS ASIENTOS

PARTE 2: HACER KAYAK EN TÁNDEM

Este kayak fue diseñado para uso en tándem. Al hacer kayak en tándem, se usan ambos asientos: uno en la posición del asiento delantero y el otro en la parte trasera. Ambos asientos deben estar cerrados con los cierres de asiento ubicados en la parte inferior del respaldo de los asientos. Cerrar el respaldo del asiento delantero en su posición conectando las correas a los carretes **DIRECTAMENTE EN FRENTE** del asiento delantero. Cerrar el respaldo del asiento trasero en su posición conectando las correas a los carretes **a LOS LADOS** del asiento trasero. **NO conectar las correas del respaldo del asiento DELANTERO a los lados del kayak al hacer kayak en tándem. NO conectar el cable elástico del asiento delantero a un carrete o cualquier parte del casco. Los pies del ocupante trasero pueden enredarse, poniendo en peligro al ocupante. Las correas del ocupante trasero se pueden fijar a los carretes en las paredes interiores del casco.**



El cable elástico del ocupante trasero se puede sujetar al cordón elástico en la parte trasera del casco para ayudar a mantener el respaldo vertical durante el uso.



1 ASEGURAR LOS ASIENTOS

PARTE 2: HACER KAYAK EN SOLITARIO

Al hacer kayak en solitario, se debe mover un asiento a la posición central, usando esta posición para mantener el equilibro. Levantar el cierre que se encuentra detrás del respaldo para desbloquearlo. Colocar el respaldo en la posición central del asiento y cerrarlo con el cierre central. Conectar la correa a un carrete en cada lado del kayak. **NO mover la almohadilla del asiento.**



Notar: el cable elástico en la parte trasero del respaldo no se usa en esta posición.

⚠ ADVERTENCIA

Retirar el respaldo delantero cuando sólo una persona esta usando el kayak. Al usar ambos asientos, fijar las correas del respaldo delantero al conjunto de anclajes interior para evitar que los pies del ocupante trasero se enreden. Nunca colocar los pies debajo de las correas del asiento.

1240996

ADVERTENCIA SUPLEMENTARIA

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Al hacer kayak en solitario, colocar el respaldo a la posición central para mantener el equilibro. Al hacer kayak en tándem, sujetar las correas del respaldo delantero al juego interior de carretes para evitar que los pies del ocupante trasero se enreden. NUNCA colocar los pies debajo de las correas del asiento.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Antes de usar el producto, lea las siguientes instrucciones, además de las instrucciones para el Soporte para cañas de pesca.

Felicitaciones por la compra Lifetime®. Al cumplir todas las instrucciones siguientes, podrá disfrutar satisfactoriamente del servicio de su nuevo producto Lifetime.

Limpieza y cuidado

Los kayaks Lifetime® son resistentes a las manchas y a los solventes. Se pueden limpiar la mayoría de las manchas usando un jabón suave y un cepillo de cerdas blandas. Los materiales limpiadores abrasivos podrían raspar el plástico y no son recomendados. Evitar colocar una fuente directa de calor sobre la superficie o cerca de ella sin usar una barrera contra el calor.

Consejos útiles para el kayak

- Almacenar siempre el kayak lejos de luz solar directa cuando no se utilice. El color de su kayak ha sido fabricado a ser resistente a las rayos ultravioleta, mas el color del kayak empezará a desteñir si está almacenado bajo luz solar directa durante periodos prolongados.
- Este nuevo kayak ha sido moldeado de resina polietilena de alta densidad. Recomendamos limpiarlo periódicamente con agua y un jabón suave para mantener el kayak como nuevo.
- Nunca arrastrar ni una parte del kayak sobre asfalto, o superficies rocosas, arenosas, o abrasivas.
- No pararse ni sentarse en el kayak cuando esté fuera del agua; esto puede dañar el casco.
- Durante uso regular, es normal encontrar pequeñas cantidades de agua en el kayak. Desenroscar cuidadosamente el tapón de drenaje e inclinar el kayak para drenar el agua. Atornillar el tapón al terminar.
- Si el kayak ha sido expuesto a luz directa del sol, se recomienda salpicar agua en el casco para refrescar la superficie antes de contactarla directamente con la piel. Esto también se debe hacer para cualquier remo usado.

****Clientes de los E.U.A. o de Canadá SOLAMENTE****

SI SE NECESITA ASISTENCIA,

¡NO CONTACTAR LA TIENDA!

LLAMAR A NUESTRO DEPARTEMENTO DE SERVICIOS A CLIENTES al 011-52-818-145-0650

Para los clientes afuera de los Estados Unidos de America o de Canadá, ponerse en contacto con la tienda.

Favor de tener la identificación del producto disponible antes de llamar; está ubicado en la esquina inferior izquierdo de la primera página de este manual.